

Garniže MODERNO CLASSICO CUBE a prvky garniží



Návod na montáž garnižového setu a prvkov garniží

1. Pomocou vodováhy a pravítka si nakreslíme ceruzkou čiarky minimálne vo vzdialenosti 5 – 10 cm od okna
2. Naznačíme si ceruzkou body v ktorých budeme vŕtať a zvolíme hrúbku vrtáku podľa hmoždinky.
3. Pomocou priložených skrutiek zaskrutkujeme úchyty na stenu a prekontrolujeme, či úchyt drží tak ako má
4. Nakoniec vložíme garnižovú tyč do úchyto, samozrejme pred tým nezabudneme navliecť krúžky na tyč a ukončiť nasadením a naskrutkovaním koncoviek
5. Na krúžky do žabiiek pozapíname záclonu alebo záves podľa výberu.



Vyrobené v EU

Predejca: Marek Černák-DOMEK STAV
Gromovová 12/2
90701 Myjava
info@interdekor.sk
tel.: 0918082123